

TWINNY PLUS

Dreirad-Tandem



Das Twinny Plus ist ein Dreiradtandem. Beim Twinny Plus ist das Auf- und Absteigen durch den geräumigen Tiefeinstieg einfach. Es wurde mehr Raum zwischen dem Sattel der vorderen Person und dem Lenker des Beifahrers geschaffen, wodurch Sie nicht zu dicht beieinander sitzen. Sie können selbst bestimmen, auf welche Weise Sie zusammen Radfahren möchten. Durch den optionale schaltbare Freilauf können sie entscheiden ob und wie ihr Beifahrer mit tritt. Mit der Leerlaufnabe bestimmt der Fahrer wie der Beifahrer mittreten kann. Bei Lenkung an der Vorderseite hat die Leerlaufnabe zwei Stufen welche gebraucht werden können:

- Die Pedalen des Beifahrers bewegen zusammen mit den Pedalen des Fahrers. Der Beifahrer kann seine Pedalen nicht stil halten.
- Die Pedalen des Beifahrers können unabhängig von den Pedalen des Fahrers bewegen und drehen im Leerlauf. Der Beifahrer kann nicht mittreten.

Bei Lenkung an der Hinterseite ist noch eine dritte Stufe zu gebrauchen. In diesem Fall kann der Beifahrer mittreten aber tritt unabhängig vom Fahrer. Für dieses Fahrrad sind viele Optionen erhältlich, so gibt es unter anderem eine teilbare Variante. Außerdem können Sie optional die Steuerung an die Rückseite montieren lassen. Weil wir jedes Fahrrad einzigartig herstellen, können Sie die vordere und hintere Rahmenhöhe nach Ihren eigenen Wünschen anpassen lassen. Mit einem Elektromotor haben sie eine komfortable Tretunterstützung, die das Fahren auf diesem Tandem noch viel einfacher macht.

SUITABLE FOR:

Zwei erwachsene Personen davon eine Person nicht unabhängig der Verkehr kann teilnehmen.

TECHNISCHE DATEN

Innenbeinlänge	77 - 89 cm
Rahmenhöhe	52 cm (anpassbar)
Einstiegshöhe	V 38 cm, H 45 cm
Gewicht Rad	+/- 44 kg
Radlänge	261 cm
Radbreite	75 cm



Teilbarer
Rahmen



Transfer
Ständer



Schaltbare
Nabe

